


KitchenAid®

Насадка консервный нож

Модель 5С0

Руководство для наилучшего использования



Предназначена исключительно для использования со всеми Домашними Стационарными Миксерами KitchenAid

Содержание

Меры предосторожности.....	1
Присоединение Консервного Ножа.....	2
Использование Консервного Ножа	2
Гарантии на Аксессуары к Стационарным Домашним Миксерам KitchenAid®.....	3
Сервис Центры	3
Служба заботы о Клиентах.....	3

Ваша безопасность и безопасность окружающих – это очень важно.

Мы поместили много важных сообщений для обеспечения безопасности в этой инструкции и на устройстве. Всегда читайте эти сообщения и следуйте им.



Это предупреждающий знак безопасности.

Этот знак предупреждает вас о возможных угрозах, о том что может поранить или убить вас или окружающих.

Все сообщения, относящиеся к безопасности отмечаются этим символом, за ними следует либо слово “DANGER” или “WARNING.” Эти слова означают:



DANGER Вас может убить или серьёзно ранить, если вы немедленно не последуете инструкции.



WARNING Вас может убить или серьёзно ранить, если вы не последуете инструкции.

Все сообщения безопасности информируют вас о том, какая присутствует потенциальная угроза, как уменьшить вероятность травмы, сообщает о последствиях несоблюдения инструкции

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Используя электрические устройства, всегда следует соблюдать основные меры безопасности, включая следующие:

1. Читайте все инструкции.
2. Для защиты от потенциального риска удара током, не помещайте миксер в воду или другую жидкость.
3. Устройство не предназначено для использования маленькими детьми или больными людьми без присмотра.
4. Выключайте миксер из розетки, когда не используете его, прежде чем подсоединять или отсоединять части и перед мытьем.
5. Избегайте контакта с движущимися частями.
6. Не работайте с миксером, у которого поврежден шнур или вилка, или после того, как миксер дал сбой, упал или каким-либо образом сломался. Верните миксер в ближайший авторизованный сервисный центр для проверки, ремонта, электрической или механической наладки.
7. Использование аксессуаров, не рекомендованных и не проданных KitchenAid, может вызвать пожар, удар током, или травму.
8. Не используйте миксер вне помещений.
9. Не допускайте свисания шнура с края стола или стойки.
10. Не допускайте контакта шнура с горячими поверхностями, включая плиту.
11. Проверяйте консервный нож на присутствие инородных предметов перед использованием.
12. Этот продукт предназначен только для домашнего использования.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

Подсоединение Консервного Ножа

Подсоединить:

Прежде чем подсоединять Консервный Нож, выключите и отключите от сети миксер.

1. В зависимости от типа соединения, либо поднимите крышку, либо ослабьте ручку соединения (А), повернув ее против часовой стрелки, и снимите крышку блока подсоединения аксессуаров.
2. Вставьте черенок аксессуара (В) в гнездо соединения (С), убедившись, что сетевой черенок соединения входит в квадратное гнездо. Покрутите аксессуар вперед-назад при необходимости. Когда аксессуар окажется в нужном положении, конец черенка аксессуара войдет в паз на ободке соединения.
3. Затяните ручку крепления до положения, когда аксессуар прочно закреплен на миксере.

Использование Консервного Ножа

Использовать:

1. Поднимите ручку (А) и поверните ее направо.
2. Держите банку вертикально, краем под и за круглым ножом, затем поверните ручку налево.
3. Поставьте скорость 2. крышка банки будет срезана и снята при помощи магнита.
4. Установите скорость "О" (OFF). Удерживая банку, поверните ручку направо и уберите банку.

®



Гарантии на Аксессуары к Стационарным Домашним Миксерам KitchenAid®

Длительность Гарантийного Периода	KitchenAid оплачивает	KitchenAid не оплачивает:
	Замена частей и ремонтные работы по исправлению дефектов в материале или изготовлении. Услуга предоставляется только Авторизованным Сервисным Центром KitchenAid.	А. Ремонт в случае, если Консервный Нож используется не для действий по обычному домашнему приготовлению пищи. В. Повреждения в результате несчастных случаев, изменений, неправильного использования, злоупотребления, или установки/ использования не в соответствии с местными нормами электроснабжения.

KITCHENAID НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ Сервисные Центры

Все сервисные центры на местах управляются Авторизованным Сервисным Центром KitchenAid.

Свяжитесь с дилером, у которого вы приобрели устройство, чтобы узнать название ближайшего Авторизованного Сервисного Центра KitchenAid.

www.KitchenAid.com



® Зарегистрированный товарный знак KitchenAid, США.

TM Trademark of KitchenAid, U.S.A.

Форма стационарного миксера – товарный знак KitchenAid, США.

© 2006. Все права защищены.

Спецификации могут быть изменены без уведомления.

9709874 (5179dZw706)